



Professional GBH 18V-22 X

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 9TR (2025.12) TAG / 19



1 609 92A 9TR










ka ორიგინალი ექსპლუატაციის
ინსტრუქცია








ქართული..... გვ. 6







D**GDE 16Plus/GDE 68/GDE 12****E****F****G****H**

ქართული

უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები

ელექტროხელსაწყოს ზოგადი უსაფრთხოების გაფრთხილებები

⚠ გაფრთხილება გაეცანით უსაფრთხოების ყველა გაფრთხილებას, ინსტრუქციას, ილუსტრაციას

და სპეციფიკაციებს, რომლებიც ერთვით ამ ელექტროხელსაწყოს. ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ინსტრუქციის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

შეინახეთ ყველა გაფრთხილება და ინსტრუქცია მომავალში გამოსაყენებლად.

გაფრთხილებებში ტერმინი "ელექტროხელსაწყო" ეხება თქვენს ელექტროენერგიაზე მომუშავე (ელექტროქსელში ჩასართავ) ელექტროხელსაწყოს ან აკუმულატორზე მომუშავე (უკაბლო) ელექტროხელსაწყოს.

სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება

- ▶ **სამუშაო ადგილი უნდა იყოს სუფთა და კარგად განათებული.** დაბინძურებული ან ჩაბნელებული ადგილები შესაძლოა გახდეს უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი.
- ▶ **არ იმუშაოთ ელექტროხელსაწყოთი ფეთქებად გარემოში, სადაც არის აალებადი სითხეები, აირები ან მტვერი.** ელექტროხელსაწყოები წარმოქმნიან ნაპერწკლებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მტვრის აალება ან კვამლი.
- ▶ **ელექტროხელსაწყოს მუშაობისას მოარიდეთ ბავშვები და უცხო პირები.** ყურადღების გაფანტვამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონტროლის დაკარგვა.

ელექტროუსაფრთხოება

- ▶ **ელექტროხელსაწყო მოარიდეთ წვიმას ან ნესტიან პირობებს.** ელექტროხელსაწყოში შეღწეული წყალი გაზრდის ელექტროშოკის რისკს.

პირადი უსაფრთხოება

- ▶ **ელექტროხელსაწყოთი მუშაობისას იყავით ფხიზლად, აკონტროლეთ საკუთარი მოქმედება და იხელმძღვანელოთ საღი აზრით.** არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყო დაღლილ მდგომარეობაში ან ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ. უყურადღებობამ ელექტროხელსაწყოსთან მუშაობისას შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული პირადი ზიანი.
- ▶ **გამოიყენეთ ინდივიდუალური დაცვის აღჭურვილობა.** ყოველთვის ატარეთ თვალის

დამცავი საშუალება. დამცავი აღჭურვილობა, როგორცაა მტვრისგან დასაცავი ნილაბი, მოცურებისგან დამცავი უსაფრთხო ფეხსაცმელი, ჩაფხუტი ან სმენის დამცავი მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება შესაბამის პირობებში, შეამცირებს პირად დაზიანებებს.

- ▶ **უნებლიე ჩართვის აღკვეთა.** დარწმუნდით, რომ ელექტრომოწყობილობა გამორთულ მდგომარეობაშია, სანამ ჩართავთ დენის წყაროში და/ან ჩასვამთ აკუმულატორს, აიღებთ ხელში ან გადაიტანთ იარაღს.

ელექტროხელსაწყოს გადატანა გადამრთველებზე განთავსებული თითოთი ან ჩართულ მდგომარეობაში შესაძლოა გახდეს უბედური შემთხვევის გამომწვევი მიზეზი.

- ▶ **ელექტროხელსაწყოს ჩართვამდე, გამოიღეთ ნებისმიერი რეგულირების ან ქანჩის გასაღები.** რეგულირების ან ქანჩის გასაღები, რომელიც ჩაჩენილია ელექტროხელსაწყოს მბრუნავ ნაწილში, შესაძლოა გამოიწვიოს დაზიანება.

- ▶ **არ გადაჭარბოთ. ყოველთვის მყარად იდექით ფეხზე და დაიცავით წონასწორობა.** ეს შესაძლებლობას გაძლევთ უკეთესად აკონტროლოთ ელექტროხელსაწყო მოულოდნელ სიტუაციებში.

- ▶ **ჩაიცვით სათანადოდ. არ ატაროთ ფართო ტანსაცმელი ან სამკაული.** თქვენი თმა და ტანსაცმელი მოარიდეთ მოძრავ ნაწილებს. ფართო ტანსაცმელი, სამკაული ან გრძელი თმა შესაძლოა მოხვდეს მოძრავ ნაწილებში.

- ▶ **თუ გათვალისწინებულია მტვრის შემკრეფი და შესასრუტი მოწყობილობების შეერთება, დარწმუნდით, რომ ისინი შეერთებულია და სწორად გამოიყენება.** მტვრის შემგროვებლის გამოყენებამ შესაძლოა შეამციროს მტვერთან დაკავშირებული საფრთხეები.

- ▶ **ხელსაწყოებთან მუშაობის დიდი გამოცდილების გამო არ დაკარგოთ სიფხიზლე და არ უგულებელყოთ ხელსაწყოსთან მუშაობის უსაფრთხოების პრინციპები.** უყურადღებო ქმედებამ შესაძლოა წამში გამოიწვიოს მძიმე დაზიანება.

ელექტროხელსაწყოს გამოყენება და მოვლა

- ▶ **არ დაატანოთ ძალა ელექტროხელსაწყოს.** გამოიყენეთ სწორი ელექტროხელსაწყო დანიშნულებისამებრ. სწორი ელექტროხელსაწყო უკეთესად და უსაფრთხოდ შეასრულებს სამუშაოს განკუთვნილ სიჭარბეზე.
- ▶ **არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყო, თუ გადამრთველი არ რთავს და გამორთავს მას.** ნებისმიერი ელექტროხელსაწყო, რომლის კონტროლი შეუძლებელია გადამრთველით, სამიზნა და უნდა შეკეთდეს.
- ▶ **ელექტროხელსაწყოს ნებისმიერი მორგების განხორციელებამდე, აქსესუარების შეცვლამდე ან მის შენახვამდე, გამორთეთ შეტყვასი დენის წყაროდან და/ან მოხსენით**

აკუმულატორი, თუ ის მოხსნადა.

უსაფრთხოების ასეთი პრევენციული ზომები ამცირებს ელექტროხელსაწყოთა შემთხვევით ჩართვის რისკს.

- ▶ შეინახეთ გამოყენებული ელექტროხელსაწყოები ბავშვებისათვის მოუწვდომელ ადგილას და ნუ მისცემთ უფლებას პირებს, რომლებმაც არ იციან ელექტროხელსაწყოთა მუშაობა ან არ გაეცნენ წინამდებარე ექსპლუატაციის ინსტრუქციებს. ელექტროხელსაწყოები საშიშია მოუმზადებელი მომხმარებლების ხელში.
- ▶ მოუარეთ ელექტროხელსაწყოებს და აქსესუარებს. შეამოწმეთ მოძრავი ნაწილების განლაგების ან შეკავშირების სისწორე, ნაწილების სიმართლე და ნებისმიერი სხვა მდგომარეობა, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს ელექტროხელსაწყოთა მუშაობაზე. დაზიანების შემთხვევაში, შეაკეთეთ ხელსაწყო გამოყენებამდე. ბევრი უბედური შემთხვევა გამოწვეულია ცუდად მოვლილი ელექტროხელსაწყოებით.
- ▶ მჭრელი ხელსაწყოები შეინახეთ ბასრ და სუფთა მდგომარეობაში. სათანადოდ მოვლილი საჭრელი ხელსაწყოები ბასრი მჭრელი პირებით ნაკლებად იჭედება და უფრო ადვილი სამართავია.
- ▶ გამოიყენეთ ელექტროხელსაწყო, აქსესუარები და დასაერთებელი ელემენტები ამ ინსტრუქციის შესაბამისად, სამუშაო პირობებისა და შესასრულებელი სამუშაოს გათვალისწინებით. ელექტროხელსაწყოთა გამოყენებამ სხვა დანიშნულებით შესაძლოა გამოიწვიოს სახიფათო მდგომარეობა.
- ▶ სახელურები და ზედაპირები შეინახეთ მშრალად, სუფთად, ცხიმისა და დაბინძურების გარეშე. მოლოდინი სახელურები და ზედაპირები არ იძლევა ხელსაწყოთა უსაფრთხო გამოყენების და კონტროლის შესაძლებლობას მოულოდნელ სიტუაციებში.

ხელსაწყოთა აკუმულატორის გამოყენება და მოვლა

- ▶ დამუხტეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დასამუხტი მოწყობილობით. დასამუხტამ მოწყობილობამ, რომელიც შესაფერისია ერთი ტიპის აკუმულატორისთვის, შეიძლება შექმნას ხანძრის საფრთხე სხვა აკუმულატორთან გამოყენებისას.
- ▶ გამოიყენეთ ელექტროხელსაწყოები მხოლოდ სპეციალურად განსაზღვრული აკუმულატორებით. ნებისმიერი სხვა აკუმულატორის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებისა და ხანძრის რისკი.
- ▶ როდესაც აკუმულატორი არ გამოიყენება, არ შეინახოთ იგი სხვა ლითონის საგნებთან, როგორიცაა ქაღალდის სამაგრები, მონეტები, გასაღებები, ლურსმნები, ხრახნები ან სხვა პატარა ლითონის საგნები, რომლებსაც

შეუძლიათ ერთი ტერმინალის მეორესთან დაკავშირება. აკუმულატორის ტერმინალების მოკლედ მერთვამ შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა ან ხანძარი.

- ▶ არასათანადო პირობებში შესაძლებელია სითხის დაღვრა აკუმულატორიდან; მოერიდეთ კონტაქტს. შემთხვევითი კონტაქტისას, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე თვალში მოგხვდათ, მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. აკუმულატორიდან დაღვრილმა სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.
- ▶ არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან შეცვლილი აკუმულატორი ან ხელსაწყო. დაზიანებულმა ან შეცვლილმა აკუმულატორებმა შეიძლება გამოავლინოს არაპროგნოზირებადი ქვევა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანების რისკი.
- ▶ მთავრად აკუმულატორი ან ხელსაწყო ცეცხლს ან მაღალ ტემპერატურას. ცეცხლის ან 130 °C-ზე მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება.
- ▶ დაიცავით დამუხტვის ყველა ინსტრუქცია და არ დამუხტოთ აკუმულატორი ან ხელსაწყო ინსტრუქციებში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის ფარგლებს გარეთ. არასწორმა დამუხტვამ ტემპერატურაზე განსაზღვრული დიაპაზონის ფარგლებს მიღმა შეიძლება დაზიანოს აკუმულატორი და გაზარდოს ხანძრის რისკი.

ტექნიკური მომსახურება

- ▶ თქვენი ელექტროხელსაწყოთა ტექნიკური მომსახურებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს მხოლოდ იდენტიური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს ელექტროხელსაწყოთა უსაფრთხოების დაცვას.
- ▶ არასოდეს არ შეაკეთოთ დაზიანებული აკუმულატორები. აკუმულატორების ტექნიკური მომსახურება უნდა განახორციელონ მხოლოდ ავტორიზებულმა ტექნიკური მომსახურების პროვაიდერებმა.

ჩაქუჩის უსაფრთხოების გაფრთხილებები

უსაფრთხოების ინსტრუქციები ყველა ოპერაციისთვის

- ▶ ატარეთ ყურის დამცველები. ხმაურმა შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.
- ▶ გამოიყენეთ დამხმარე სახელურ(ებ)ი, თუ მოყვება ხელსაწყოთა. კონტროლის დაკარგვამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანება.
- ▶ დაიჭირეთ ელექტროხელსაწყო იზოლირებული სახელურებით, მუშაობის შესრულებისას, სადაც მჭრელი აქსესუარები ან სამაგრები შეიძლება შეეხოს ფარულ გაყვანილობას. მჭრელი აქსესუარები ან სამაგრები კონტაქტისას ძაბვის ქვეშ მყოფ სადენთან ელექტროხელსაწყოთა

ლითონის ნაწილები შესაძლოა დენგამტარი გახდეს და გამოიწვიოს ოპერატორის ელექტროშოკი.

უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებები პერფორატორით გრძელი ბურღების გამოყენებისას

- ▶ **ყოველთვის დაიწყეთ ბურღვა დაბალ სიჩქარეზე, ისე რომ ბურღის წვერი კონტაქტში იყოს დასამუშავებელი დეტალთან.** უფრო მაღალ სიჩქარეებზე, თუ ბურღი მაღალ სიჩქარეზე თავისუფლად იბრუნებს დასამუშავებელ დეტალთან შეხების გარეშე, ის შეიძლება გაიღუნოს, რამაც შესაძლოა სხეულის დაზიანება გამოიწვიოს.
- ▶ **ბურღვისას, დაატანეთ ძალა ბურღით, მხოლოდ სწორ ხაზზე და ზედმეტად არ დააწვეთ.** ბურღები შეიძლება გაიღუნოს და გამოიწვიოს ხელსაწყო გატეხვა ან მართვის კონტროლის დაკარგვა და შედეგად, სხეულის დაზიანება.

დამატებითი უსაფრთხოების ინფორმაცია

- ▶ **გამოიყენეთ შესაბამისი დეტექტორები სამუშაო ზონაში ფარული მიწოდების ხაზების დასადგენად ან მიმართეთ დაზიანებისთვის ადგილობრივ კომუნალური მომსახურების კომპანიას.** ელექტროკაბელებთან კონტაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი და ელექტროშოკი. გაზის ხაზების დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. წყლის მილების დამსხვრევა იწვევს ქონების დაზიანებას.
- ▶ **ყოველთვის დაელოდეთ, სანამ ელექტროხელსაწყო ბოლომდე გაჩერდება სანამ დადებთ მას ქვემოთ.** გამოყენებისას ხელსაწყო შეიძლება გაიქედოს და გამოიწვიოს თქვენს მიერ ელექტროსაწყოზე კონტროლის დაკარგვა.
- ▶ **დააფიქსირეთ სამუშაო ნაწილი.** ნაკეთობის დაფიქსირება დამჭერი მოწყობილობით ან გირაგით უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე ხელით.
- ▶ **აკუმულატორის დაზიანების და არასწორი გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება გამოიყოს ორთქლი.** აკუმულატორი შეიძლება აინთოს ან აფეთქდეს. დარწმუნდით, რომ ადგილი კარგად ნიაკდება და მიმართეთ ექიმს, თუ განიცდით რაიმე გვერდით მოვლენებს. ორთქლმა შესაძლოა გაგაღიზიანოთ სასუნთქი სისტემა.
- ▶ **არ გადააკეთოთ და არ გახსნათ ბატარეა.** ამასთან ჩნდება მოკლე ჩართვის საფრთხე.
- ▶ **აკუმულატორი შეიძლება დაზიანდეს წვეტიანი ობიექტებით, მაგალითად, ლურსმნებით ან ხრახნისებით ან გარედან მიყენებული ძალით.** შეიძლება მოხდეს შიდა მოკლე შერთვა, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს აკუმულატორის გადაწვა, ბოლი, აფეთქება და გადახურება.
- ▶ **აკუმულატორი გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის ნაწარმში.** მხოლოდ ასე არის

აკუმულატორი დაცული სახიფათო გადატვირთვისგან.



დაიცავით აკუმულატორი გადახურებისგან, მაგ.: მზის სხივების მუდმივი ზემოქმედებისგან, ცეცხლისგან, ჭუჭყისგან,

წყლისგან და სინესტიკისგან. არსებობს აფეთქების და მოკლე ჩართვის საფრთხე.

- ▶ **არ შეეხოთ აპლიკაციის ხელსაწყოებს ან კორპუსის გვერდითა კომპონენტებს ექსპლუატაციის შემდეგ მალევე.** ისინი შეიძლება ძლიერად გახურდეს მუშაობის დროს და გამოიწვიოს დამწვრობა.
- ▶ **აპლიკაციის ხელსაწყო შეიძლება გაიქედოს გაბურღვის დროს. დარწმუნდით, რომ მყარად დგახათ ფეხზე და დაიჭიროთ ელექტროხელსაწყო მჭიდროდ ორივე ხელით.** სხვაგვარად დაკარგავთ ელექტროხელსაწყოზე კონტროლს.
- ▶ **ფრთხილად იყავით ჩიზელით დანგრევის სამუშაოების შესრულებისას.** სანგრევი მასალის ვარდნილმა ფრაგმენტებმა შესაძლოა დაგაზიანოთ თქვენ ან გარემომყოფები.
- ▶ **მუშაობის დროს არ მიმართოთ ელექტროხელსაწყო ხალხისკენ, სიახლოვეს.** სამუშაო (ცვლადი) ხელსაწყო შეიძლება უცებ გასხლტეს და გამოიწვიოს სერიოზული ტრავმა.
- ▶ **ყოველთვის ატარეთ დამცავი ჩაფხუტი და თვალის/სახის დამცავი საშუალებები.** ჩვეულებრივი ან მზის სათვალეები არ წარმოადგენს დაცვის საშუალებას.
- ▶ **შეამოწმეთ სამუშაო ხელსაწყო ჩაჯდომის საიმედოობაზე მუშაობის დაწყების წინ.**
- ▶ **ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ თქვენი დემომარეობის მდგრადობას.** ელექტროხელსაწყო მალა განთავსებულ ადგილებში გამოყენების წინ დარწმუნდით, თქვენ ქვევით არავინ არ დგას.
- ▶ **არ გახსნათ და დახურეთ საბურთი პატრონი ელექტროხელსაწყო ჩართვის გზით.** ბურღი შეიძლება ამოვარდეს — ტრავმირების საშიშროება.
- ▶ **დაიჭიროთ ელექტროხელსაწყო მჭიდროდ ორივე ხელით და დარწმუნდით, რომ მყარად დგახათ ფეხზე.** ელექტროხელსაწყო უფრო საიმედოთ შეგიძლიათ მართოთ ორივე ხელით.

პროდუქტის და მომსახურების აღწერილობა



წაიკითხეთ ყველა მითითება და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქცია. უსაფრთხოების ტექნიკის მითითებების და ინსტრუქციების არ გათვალისწინებამ შეიძლება

გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული მძიმე ტრავმა.
იმოქმედეთ ილუსტრაციების შესაბამისად ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს დასაწყისში.

გამოყენება დანიშნულებისამებრ

ელექტროხელსაწყო განკუთვნილია ბეტონში, აგურში და ქვაში პერფორაციისთვის, ისევე როგორც მსუბუქი საპოხი სამუშაოებისთვის. ის აგრეთვე ვარგისია ხის, ლითონის, კერამიკის და პლასტმასის დარტყმის გარეშე გახვრეტისთვის. ელექტროხელსაწყო ელექტრონული რეგულირებით და ბრუნის მიმართულების რევერსით ვარგისია აგრეთვე ხრახნების ჩახრახვნის და ამოხრახვნისთვის.

გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი კომპონენტების ნუმერაცია ეხება ელექტროხელსაწყოს სურათს ილუსტრაციების გვერდზე.

- (1) საბურღი ვაზნა ერთი ვაზნით
- (2) ერთ ვაზნიანი დამჭერი ინსტრუმენტისთვის
- (3) მტკრისგან დამცავი თავაკი
- (4) წინა მასრა
- (5) უკანა მასრა
- (6) ვიბრაციის დემფირება
- (7) სამაგრი ჩამოსაკიდი მარყუქისთვის
- (8) აკუმულატორის განბლოკვის ლილაკი^{a)}
- (9) ბრუნვის მიმართულების გადამრთველი
- (10) სახელური (იზოლირებული ზედაპირით)
- (11) ამომრთველი
- (12) აკუმულატორი^{a)}
- (13) დარტყმების გამორთვის/ბრუნვის შეჩერების განბლოკვის ლილაკი
- (14) დარტყმების გამორთვა/ბრუნვის შეჩერება
- (15) შეშუქება
- (16) სიღრმის შემზღუდველი ლილაკი
- (17) დამატებითი სახელური (იზოლირებული ზედაპირით)
- (18) სიღრმის შემზღუდველი
- (19) ბიტის უნივერსალური დამჭერი SDS plus ბოლოვანით^{a)}
- (20) ბიტის უნივერსალური დამჭერი ცილინდრული ან ექსწახნაგა ბოლოვანით^{a)}
- (21) ელექტროხელსაწყოს ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის დამაგრების ადგილი
- (22) ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობა^{b)}

(23) ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის ფიქსირებული წერტილი^{b)}

- a) ეს აქსესუარები არ შედის მოწოდების სტანდარტულ კომპლექტში.
- b) ეს აქსესუარები არ შედის მიწოდების სტანდარტულ კომპლექტში და Bosch აღჭურვილობის ასორტიმენტში.

ტექნიკური მონაცემები

აკუმულატორული პერფორატორი		GBH 18V-22 X
სასაქონლო ნომერი		3 611 J24 1..
ნომინალური ძაბვა	3=	18
ბრუნთა ნომინალური რიცხვი ^{A)}		
– ბრუნის მარჯვენა მიმართულება	წთ ⁻¹	0-1050
– ბრუნის მარცხენა მიმართულება	წთ ⁻¹	0-1050
დარტყმების სიხშირე ^{A)}	წთ ⁻¹	0-4675
ხელსაწყო ვაზნა		– SDS plus – ცილინდრული – ექსწახნაგა ბოლოვანა
საბურღი ვაზნაში მოსაჭერი ცილინდრული ბოლოვანების დიაპაზონი	მმ	6-10
ბურღის მაქს. Ø		
– ბეტონი	მმ	0-22
– ფოლადი	მმ	13
– მერქანი	მმ	26
მასა ^{B)}	კგ	2,6
გარემოს რეკომენდირებული ტემპერატურა დამუხტვისას	°C	0 ... +35
გარემოს დასაშვები ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს ^{C)} და შენახვისას	°C	-20 ... +50
თავსებადი აკუმულატორები		GBA18V... GBA 18V... ProCORE18V... EXPERT18V... EXBA18V... CORE18V...
რეკომენდირებული აკუმულატორები სრული სიმძლავრის მისაღწევად		ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah EXPERT18V...

აკუმულატორული პერფორატორი	GBH 18V-22 X
რეკომენდირებული დასამუხტი	GAL18...
მოწყობილობები	GAL 18...
	GAL 36...
	GAL12V/18...
	GAL 12V/18...
	GAX 18...
	EXAL18...

- A) აკუმულატორის მიერ გამოშვებული 20–25 °C დროს
GBA 18V 4.0Ah.
- B) დამატებითი სახელურით (17), აკუმულატორის გარეშე
(აკუმულატორის წონა შეგიძლიათ ნახოთ ვებ-გვერდზე
www.bosch-professional.com)
- C) შეზღუდული სიმძლავრე < 0 °C ტემპერატურაზე
ტექნიკური მახასიათებლები მოყვლილი
აკუმულატორის გამოყენებისას.
- მნიშვნელობები შეიძლება ვარიირებდეს ნაწარმზე და
გამოყენების ვარიანტზე და გარემო პირობებზე
დამოკიდებულია. უფრო დეტალებით ინფორმაცია
მოყვანილია საიტზე www.bosch-professional.com/wac.

მონაცემები ხმაურზე/ვიბრაციაზე

GBH 18V-22 X:

დარტყმითი ბურღვა ბეტონში: $a_{h,HD} = 13,3 \text{ მ/წმ}^2$
($K = 1,5 \text{ მ/წმ}^2$), $p_{F,HD} = 494 \text{ მ/წმ}^2$ ($K = 13 \text{ მ/წმ}^2$)
დაფხვანა: $a_{h,ChEq} = 8,4 \text{ მ/წმ}^2$ ($K = 1,5 \text{ მ/წმ}^2$),
 $p_{F,ChEq} = 345 \text{ მ/წმ}^2$ ($K = 34 \text{ მ/წმ}^2$)

GBH 18V-22 X + GDE 16Plus/GDE 68/GDE 12:

დარტყმითი ბურღვა ბეტონში: $a_{h,HD} = 12,3 \text{ მ/წმ}^2$
($K = 1,5 \text{ მ/წმ}^2$), $p_{F,HD} = 530 \text{ მ/წმ}^2$ ($K = 50 \text{ მ/წმ}^2$)

აკუმულატორი

Bosch-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ აკუმულატორიანი
ელექტროხელსაწყოები აკუმულატორის გარეშე.
შეფუთვაზე მითითებულია, მოჰყვება თუ არა
აკუმულატორი ელექტროხელსაწყოს თქვენს
კომპლექტს.

აკუმულატორის მუხტი

- გამოიყენეთ მხოლოდ ტექნიკურ
მახასიათებლებში მითითებული სამუხრტი
მოწყობილობები. მხოლოდ ეს სამუხტი
მოწყობილობებია ვარგისი თქვენი
ელექტროხელსაწყოს ლითიუმის იონიანი
აკუმულატორისთვის.

მითითება: გადაზიდვის საერთაშორისო წესების
შესაბამისად ლითიუმ-იონური აკუმულატორები
მოდის ნახევრად დამუხტული. სრული სიმძლავრის
უზრუნველყოფის მიზნით დამუხტეთ აკუმულატორი
სრულად პირველი გამოყენების წინ.

აკუმულატორის დაყენება

ჩასვით დამუხტული აკუმულატორი ბუდეში
წკაპუნამდე.

აკუმულატორის ამოღება

იმისათვის, რომ ამოიღოთ აკუმულატორის მუხტი,
დააჭირეთ განხლოვკის ლილავს და ამოიღეთ ის.
ამასთან არ გამოიყენოთ ძალა.

აკუმულატორი აღჭურვილია ფიქსირების 2
საფეხურით, რომელიც განკუთვნილია
აკუმულატორის ამოვარდნისგან დასაცავად
განხლოვკის ლილავზე შემთხვევით დაჭერისას.
სანამ აკუმულატორი ელექტროხელსაწყოშია,
ზამბარას უჭირავს ის შესაბამის პოზიციაში.

აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორი

შენიშვნა: ყველა ტიპის აკუმულატორს არ აქვს
მუხტის ინდიკატორი.

მწვანე LED-ები აკუმულატორის მუხტის დონის
ინდიკატორზე აჩვენებს მისი მუხტის დონეს.
უსაფრთხოების მიზნიდან გამომდინარე
ინდიკატორი ასახავს მუხტის დონეს მხოლოდ
მაშინ, როდესაც ელექტროხელსაწყო არ
გამოიყენება.

დააჭირეთ აკუმულატორის მუხტის დონის
ინდიკატორის ლილავს  ან  მუხტის დონის
ინდიკაციისთვის. ეს აგრეთვე შესაძლებელია
ინსტრუმენტისგან გამორთულ აკუმულატორზე.
თუ აკუმულატორის ბატარეის მუხტის დონის
ინდიკატორის ლილავზე დაჭერის შემდეგ არ
აინთება არც ერთი LED, ეს ნიშნავს, რომ
აკუმულატორი გაუმართავია და ექვემდებარება
გამოცვლას.

აკუმულატორის ტიპი GBA 18V... | GBA18V...



LED	ტევადობა
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED	60–100 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED	30–60 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED	5–30 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED	0–5 %

აკუმულატორის ტიპი ProCORE18V... |
EXPERT18V... | EXBA18V... | CORE18V...



LED	ტევადობა
უწყვეტი ნათება 5 მწვანე LED	80–100 %
უწყვეტი ნათება 4 მწვანე LED	60–80 %
უწყვეტი ნათება 3 მწვანე LED	40–60 %
უწყვეტი ნათება 2 მწვანე LED	20–40 %
უწყვეტი ნათება 1 მწვანე LED	5–20 %
ციმციმა ნათება 1 მწვანე LED	0–5 %

აკუმულატორის გაუმართაობის რისკის ამოცნობა

EXPERT18V... | EXBA18V...

აკუმულატორის მუხტის დონის გარდა, LED ინდიკატორებიც მიუთითებს აკუმულატორის გაუმართაობის რისკის შესახებ.

ფუნქციის აქტივაციისთვის, დააჭირეთ და გეჭირით მუხტის დონის ინდიკატორი  3 წამის განმავლობაში. აკუმულატორის მდგომარეობის ანალიზზე მიუთითებს მორბენალი სინათლე აკუმულატორის მდგომარეობის ინდიკატორზე. შედეგი აისახება აკუმულატორის მუხტის დონის ინდიკატორზე.

 **1 LED:** აკუმულატორის აქვს გაუმართაობის მაღალი რისკი.

სიმძლავრე და მუშაობის ხანგრძლივობა შეიძლება შემცირებული იყოს. რეკომენდირებულია აკუმულატორის გამოცვლა.

 **5 LED:** აკუმულატორი კარგ მდგომარეობაშია გაუმართაობის დაბალი რისკით.

ყურადღება მიაქციეთ: აკუმულატორის გაუმართაობის რისკის შეფასებას აქვს მხოლოდ ორი საფეხური და თავაზობთ გამარტივებულ შეფასებას. აკუმულატორი ან კარგ მდგომარეობაშია, ან გაზრდილია გაუმართაობის წარმოქმნის რისკი. აკუმულატორის მდგომარეობა არ აისახება პროცენტებში.

აკუმულატორისადმი ოპტიმალური მოპყრობის ინსტრუქცია

დაიცავით აკუმულატორი ნესტის და წყლის ზემოქმედებისგან.

შეინახეთ აკუმულატორი მხოლოდ ტემპერატურის -20°C -დან 50°C -მდე დიაპაზონში.

აკუმულატორი ზაფხულში არ დატოვოთ ავტომობილში.

რეგულარულად გაწმინდეთ სავენტრალიცი ხვრელები რბილი მშრალი ჯაგრისით.

დამუხტვის შემდეგ მუშაობის ხანგრძლივობის საგრძნობი შემცირება მიუთითებს, რომ აკუმულატორი ძველდება და საჭიროა მისი გამოცვლა.

დაიცავით უტილიზაციის მითითებები.

აწყობა

► ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულების წინ (მაგ.: ტექნიკური მომსახურება, სამუშაო ხელსაწყო შეცვლა და ა.შ.) ამოიღეთ აკუმულატორი ელექტროხელსაწყოდან. ამომრთველზე შემთხვევითი დაჭერისას ჩნდება ტრავმის მიღების საშიშროება.

დამატებითი ტარი

- ელექტროხელსაწყოთი იმუშავეთ მხოლოდ დამატებითი ტარით (17).
- ყურადღება მიაქციეთ, რომ დამატებითი ტარი ყოველთვის მჭიდროდ იყოს მოჭკრილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოთ თქვენს ელექტროხელსაწყოზე კონტროლი მუშაობის დროს.

დამატებითი ტარის მორთვა (იხ. სურ. A)

დამატებითი ტარი (17) შეგიძლიათ დააყენოთ ნებისმიერ პოზიციაზე უსაფრთხოდ და მოხერხებული სამუშაო პოზიციისთვის.

- მოატრიალეთ დამატებითი ტარის ქვედა სახელური (17) საათის ისრის საწინააღმდეგოდ და მოატრიალეთ დამატებითი ტარი (17) საჭირო პოზიციაზე. შემდეგ მოქაჩეთ დამატებითი ტარის ქვედა სახელური (17), საათის ისრის მიმართულებით. თვალი ადევნეთ რათა, დამატებითი ტარის ხამუტი კორპუსის განსაზღვრულ დარბი იყოს.

სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა



საბურღი ვაზნით შეგიძლიათ მარტივად და მოხერხებულად გამოიყენოთ ცვლადი ინსტრუმენტები SDS plus, აგრეთვე სამუშაო ინსტრუმენტები ცილინდრული ან ექსტენზიონაგა

ბოლოვანით დამატებითი ინსტრუმენტების გამოყენების ან თვით ვაზნის გამოცვლის გარეშე. მტვრისგან დაცვის თავსახური (3) მნიშვნელოვნად ამცირებს ბურღვისას მტვრის პატრონში მოხვედრას. ინსტრუმენტის დაყენებისას დარწმუნდით, რომ მტვრისგან დაცვის თავსახური (3) არ არის დაზიანებული.

- მაშინვე გამოცვალეთ მტვრისგან დაცვის თავსახური დაზიანების შემთხვევაში. რეკომენდირებულია შეუკვეთოთ მტვრისგან დაცვის თავსახური მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა (SDS plus) სამუშაო ინსტრუმენტის SDS plus დაყენება (იხ. სურ. B1B2)

- საბურღი ვაზნის უკანა მილის ერთი ხელით სამიწოდო გეჭირით (5). მეორე ხელით გახსენით ვაზნა სრულად წინა მილის ტრიალით (4).
- გაწმინდეთ და ოდნავ გაპოხეთ ცვლადი ინსტრუმენტის ჩასასმელი ბოლოვანა SDS plus.
- ჩასვით ცვლადი ინსტრუმენტი SDS plus ვაზნაში ტრიალით, ავტომატურ ფიქსაციამდე.
- შეამოწმეთ ფიქსაცია, სცადეთ გამოწიოთ სამუშაო იარაღი.

SDS plus სისტემის მეშვეობით შესაძლებელია მოხსნად იარაღის თავისუფლად გადაადგილება. ამის მეშვეობით უქმი სვლის დროს ხდება რადიალური დარტყმა. ეს არ მოქმედებს ხვრელის

შესრულების სიზუსტეზე, ვინაიდან ბურღვისას ხდება ბურღის ცენტრირება.

სამუშაო ინსტრუმენტის SDS plus მოხსნა (იხ. სურ. B3)

- გაწეით უკანა მილისი (5) უკან და ამოიღეთ ცვლადი ინსტრუმენტი SDS plus.

სამუშაო ინსტრუმენტის გამოცვლა (ცილინდრული/ექვსწახნაგა ბოლოვანით)

მუშა ინსტრუმენტის დაყენება (იხ. სურ. C1)
მითითება: არ გამოიყენოთ ინსტრუმენტი SDS plus კუდის გარეშე დარტყმითი ბურღვისთვის ან ტეხვისთვის! წინააღმდეგ შემთხვევაში იარაღები SDS plus კუდის გარეშე და საბურღი ვაზნები დაზიანდება.

მითითება: გამოიყენეთ ინსტრუმენტები ცილინდრული/ექვსწახნაგა ბოლოვანით მხოლოდ ბურღვის რეჟიმში.

► არ დახუროთ საბურღი პატრონი

ელექტროხელსაწყოს ჩართვის გზით. ბურღი შეიძლება ამოვარდეს — ტრავმირების საშიშროება.

მითითება: გამოიყენეთ მხოლოდ სამუშაო ინსტრუმენტი ცილინდრული/ექვსწახნაგა ბოლოვანით დიამეტრით 6-დან 10 მმ-მდე.

- მოატრიალეთ დარტყმის ამომრთველი/ბრუნვის შემჩერებელი (14) პოზიციაზე "ბურღვა".
- საბურღი ვაზნის უკანა მილისი ერთი ხელით საიმედოდ გეჭიროთ (5). გახსენით პატრონი მეორე ხელით, წინა მილისის მოტრიალებით (4) ისე, რომ შესაძლებელი იყოს სამუშაო ინსტრუმენტის ჩასმა.
- სამუშაო ინსტრუმენტი ცილინდრული/ექვსწახნაგა ბოლოვანით ჩასვით საბურღ ვაზნაში.
- საიმედოდ გეჭიროთ უკანა მილისი (5) ერთი ხელით, მეორე ხელით მძლავრად მოატრიალეთ წინა მილისი (4) ისრის მიმართულებით კარგად სმენად დაწკაპუნებამდე.
- შეამოწმეთ იარაღის ჩამაგრების საიმედოობა, იარაღის მოჭრით.

დააყენეთ სამუშაო ინსტრუმენტი მხოლოდ ჩართულ ელექტროხელსაწყოზე.

მუშა ინსტრუმენტის ამოღება ვაზნიდან (იხ. სურ. C2)

- საბურღი ვაზნის უკანა მილისი ერთი ხელით საიმედოდ გეჭიროთ (5). გახსენით პატრონი მეორე ხელით, წინა მილისის მოტრიალებით (4) ისრის მიმართულებით ისე, რომ შესაძლებელი იყოს სამუშაო ინსტრუმენტის ამოღება.
- ამოიღეთ სამუშაო ინსტრუმენტი.

► არ გახსნათ საბურღი პატრონი

ელექტროხელსაწყოს ჩართვის გზით. ბურღი შეიძლება ამოვარდეს — ტრავმირების საშიშროება.

მტვრის რაოდენობის შემცირება

არ უგულებელყოთ მუშაობისას მტვრის რაოდენობის შემცირების ზომები. გამოყენების მონაკვეთზე დამოკიდებულად ელექტროხელსაწყო შეგიძლიათ შეუთავსოთ მტვრის რაოდენობის შემცირების აქსესუარებს მტვერსასრუტთან ერთად. ყოველთვის გამოიყენეთ სასუნთქი ორგანოების დაცვის შესაბამისი საშუალებები. დაიცავით თქვენს ქვეყანაში მოქმედი რეგულაციები დასამუშავებელი მასალებისთვის.

► მოერიდეთ სამუშაო ადგილზე მტვერის დაგროვებას. მტვერი მარტივად ააღდება.

მოთხოვნები მტვერსასრუტისადმი		
შლანგის რეკომენდირებული ნომინალური დიამეტრი	მმ	35
საჭირო გაუხშობა ^{A)}	მბარ ი ჰპა	≥ 230 ≥ 230
საჭირო ხარჯი ^{A)}	ლ/ წმ მ³/ სთ	≥ 36 ≥ 129,6
ფილტრის რეკომენდირებული ეფექტურობა		მტვრის კლასი M ^{B)}

A) სიმძლავრის მნიშვნელობა ელექტროხელსაწყოს შემწოვ მილყელზე

B) IEC/EN 60335-2-69 თანახმად

დაიცავით მტვერსასრუტის მითითებები. შეწოვის სიმძლავრის შემცირებისას შეწყვიტეთ მუშაობა და აღმოფხვრით მიზები.

მტვრის მოშორების სისტემა GDE 16Plus/ GDE 68/GDE 12(იხ. სურ. D)

ბეტონის და ქვის მტვრის შესაგროვებლად საჭიროა მტვერსასრუტის სამაგრი **GDE 16Plus/ GDE 68/GDE 12**.

ხის, ლითონის ან პლასტმასის მტვერისთვის, აგრეთვე ჯანმრთელობისთვის სახიფათო მტვერისთვის (მაგ.: აზბესტი) მტვერსასრუტის მოცემული სისტემა არ გამოდგება.

ექსპლუატაცია

ექსპლუატაციაში ჩაშვება

სამუშაო რეჟიმის დაყენება

დარტყმის ამომრთველის/ბრუნის გაჩერების დახმარებით (14) აირჩიეთ ელექტროხელსაწყო სამუშაო რეჟიმი.

- მუშაობის რეჟიმის გამოსაცვლელად დააჭირეთ განბლოკვის დილაკს (13) და მოატრიალეთ დარტყმის ამომრთველი/ბრუნის გაჩერება (14) საჭირო პოზიციაზე წკაპუნამდე.

მითითება: გადართეთ მუშაობის რეჟიმი მხოლოდ გამორთულ ელექტროხელსაწყოზე! წინააღმდეგ

შემთხვევაში, ელექტროხელსაწყო შესაძლოა დაზიანდეს.



პოზიცია ბურღვა დარტყმებით ბეტონში ან ქვაში



პოზიცია ბურღვა-თვის ხეში, ლითონში, კერამიკაში და პლასტმასში, ასევე ქანჩების ჩახრახვნა/ამოხრახვნა



პოზიცია Vario-Lock ზუბილის პოზიციის შესაცვლელად ამ პოზიციაზე დარტყმების ამომრთველი/ბრუნის შემჩერებელი (14) არ შედის მოდებაში.



პოზიცია ტეხვისთვის

ბრუნის მიმართულების რეგულირება (იხ. სურ. E)
ბრუნის მიმართულების გადამრთველის მეშვეობით (9) შეგიძლიათ გამოცვალოთ ელექტროხელსაწყო ბრუნვის მიმართულება. მაგრამ ეს შეუძლებელია ჩართული ამომრთველის დროს (11).

► **ბრუნის მიმართულების შეცვლა შეასრულეთ (9) მხოლოდ გამორთულ ელექტროხელსაწყოზე.**

ყოველთვის დააყენეთ დარტყმით ბურღვის, ბურღვის და ტეხვის მიმართულება საათის ისრის მიმართულებით.

- **მარჯვენა ბრუნი:** ბურღვისთვის და ხრახნების ჩახრახვნისთვის გადაწიეთ ბრუნის მიმართულების გადამრთველი (9) მარცხნივ ბოლომდე.
- **მარცხენა ბრუნი:** ხრახნების ამოხრახვნისთვის და მოღუნებისთვის და ქანჩების მოსაშვებად გადაწიეთ ბრუნის მიმართულების გადამრთველი (9) მარჯვნივ ბოლომდე.

ჩართვა/გამორთვა

- ელექტროხელსაწყო ჩართვისთვის დააჭირეთ ამომრთველს (11).

განათება (15), თუ ოდნავ ან ბოლომდე დააჭირეთ ამომრთველს (11) ანათებს სამუშაო ზონას არასაკმარისი განათების პირობებში.

- იმისათვის, რომ **გამორთოთ** ელექტროხელსაწყო, აუშვით ამომრთველი (11).

დაბალი ტემპერატურის შემთხვევაში ელექტროხელსაწყო აღწევს ტეხვის/დარტყმის სრულ სიმძლავრეს გარკვეული დროის შემდეგ.

ბრუნების და დარტყმების რიცხვის დაყენება

ჩართული ელექტროხელსაწყო ბრუნების/დარტყმების რიცხვი შეგიძლიათ დაარეგულიროთ, ამომრთველზე დაჭერის ძალისხმევის ცვლილებით (11).

ამომრთველზე ნელი დაჭერისას (11)

ელექტროინსტრუმენტი მუშაობს ბრუნების/დარტყმების დაბალი რიცხვით. დაჭერის

საფეხურის გაზრდით ბრუნების/დარტყმების რიცხვი იზრდება.

ბრუნების რიცხვი ასევე შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სამომხმარებლო ინტერფეისის ან სმარტფონის აპლიკაციის მეშვეობით.

ზუბილის პოზიციის შეცვლა (Vario Lock)

თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ ზუბილა 36 პოზიციაში. ეს საშუალება გაძლევთ დააყენოთ ოპტიმალური სამუშაო პოზიცია თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.

- ჩასვით ზუბილა ინსტრუმენტის დამჭერში.
- მოატრიალეთ დარტყმების ამომრთველი/ბრუნის გაჩერება ამომრთველი (14) პოზიციაში «Vario-Lock».
- მოატრიალეთ გამოსაცვლელი ინსტრუმენტი საჭირო პოზიციაში სატეხად.
- მოატრიალეთ დარტყმების ამომრთველი/ბრუნის გაჩერება ამომრთველი (14) პოზიციაში «ტეხვა». ინსტრუმენტის დამჭერი ახლა დაფიქსირებულია.
- დააყენეთ ბრუნის მიმართულება ტეხვისთვის საათის ისრის მიმართულებით.

სამუშაო მითითებები

ბურღვის სიღრმის რეგულირება (იხ. გამ. F)

სიღრმის შემზღუდველის დახმარებით (18) შეგიძლიათ დააყენოთ ბურღვის საჭირო სიღრმე X.

- დააჭირეთ სიღრმის შემზღუდველის პარამეტრების ღილაკს (16) და ჩასვით სიღრმის შემზღუდველი დამატებით ტარში (17). ღარვა სიღრმის შემზღუდავზე (18) უნდა ქვევით უყურებდეს.

ინსტრუმენტი SDS plus: ჩასვით ინსტრუმენტი SDS plus ინსტრუმენტის დამჭერში ბოლომდე (2). წინააღმდეგ შემთხვევაში SDS plus სამუშაო იარაღის გადაადგილებამ შესაძლოა გამოიწვიოს საბურღი სიღრმის არასწორი დაყენება.

დამცავი ქურთ

- თუ მჭრელი ინსტრუმენტი იჭედება ან ჩაახვევს, საბურღი შპინდელის ძრავა იბლოკება. ყოველთვის მყარად გეჭირეთ ელექტროხელსაწყო ორივე ხელით მუშაობის დროს წარმოქმნილი ძალების გამო.
- გამორთეთ ელექტროხელსაწყო და დააფიქსიროთ გამოსაცვლელი ხელსაწყო ელექტროხელსაწყო ბლოკირების შემთხვევაში. ელექტროინსტრუმენტის ჩართვისას გაქედილი საბურღიო წარმოიქმნება მაღალი უკუ მომენტები.

სწრაფი გამორთვის ფუნქცია (KickBack Control)



სწრაფი გამორთვის ფუნქცია (KickBack Control) უზრუნველყოფს ელექტროხელსაწყო უკეთეს კონტროლს და ამირიად აუმაღლებს მომხმარებლის დაცვას სხვა

ელექტროხელსაწყოებთან შედარებით KickBack Control-ის გარეშე. ელექტროხელსაწყოს მოულოდნელი და გაუთვალისწინებელი ბრუნვისას საბურღი ღერძის გარშემო ელექტროხელსაწყო გამოირთვება.

— **განმორებითი ჩართვისთვის** აუშვით ამორთველი (11) და ისევ დააჭირეთ მას.

სწრაფი ამორთვის ფუნქციის ამუშავების შესახებ გაფრთხილებთ განათების ციმციმი (15) ელექტროხელსაწყოზე.

ბიტების დაყენება (იხ. სურ. G)

► **ელექტროხელსაწყო დააყენეთ ქანჩე/ხრახნზე მხოლოდ გამორთულ მდგომარეობაში.** ბიტები შესაძლოა ჩამოსრილდეს გამოსაცვლელი ინსტრუმენტის ბრუნვის დროს.

ბიტების სახრახნისთვის გამოსაყენებლად, საჭიროა უნივერსალური დამჭერი SDS plus ბოლოვანით (19) ან ბიტის უნივერსალური დამჭერი ცილინდრული ან ექვსწახნაგა ბოლოვანით (20).

ბიტ-თავაკების უნივერსალური დამჭერი SDS plus ბოლოვანით

- გაწმინდეთ და ოდნავ გააოხეთ ჩასასმელი კუდის ბოლო.
- ჩასვით უნივერსალური დამჭერი (19) ტრიალით ვაზნაში ავტომატურ დაფიქსირებამდე.
- შეამოწმეთ ფიქსაცია, უნივერსალური დამჭერის გამოწვევის მცდელობით.
- ჩასვით ბიტი უნივერსალურ დამჭერში (19). გამოიყენეთ მხოლოდ ბიტები, რომელიც ერგება ხრახნის თავაკს.
- იმისთვის, რომ მოხსნათ უნივერსალური დამჭერი, (19) გაწიეთ ფიქსირების მილისი უკან და ამოიღეთ უნივერსალური დამჭერი პატრონიდან.

ბიტის ჩასასმელი ექვსწახნაგა დამჭერი ცილინდრული ან ექვსწახნაგა ბოლოვანით

- ჩასვით ბიტის უნივერსალური დამჭერი ცილინდრული ან ექვსწახნაგა ბოლოვანით (20). შესაძლოა მოქმედებები რომლებიც საჭიროა ცვლადი ინსტრუმენტის დაყენებისთვის (იხ. «მუშა ინსტრუმენტის დაყენება (იხ. სურ. C1)», გვ. 12).
- შეამოწმეთ ფიქსაცია, უნივერსალური დამჭერის გამოწვევის მცდელობით (20).
- ჩასვით ბიტი უნივერსალურ დამჭერში (20). გამოიყენეთ მხოლოდ ბიტები, რომელიც ერგება ხრახნის თავაკს.
- უნივერსალური დამჭერის მოსახსნელად (20) შეასრულეთ მოქმედებები, რომლებიც საჭიროა ცვლადი ინსტრუმენტის მოსახსნელად (იხ. «მუშა ინსტრუმენტის ამოღება ვაზნიდან (იხ. სურ. C2)», გვ. 12).

ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის დამაგრება (იხ. სურ. H)

მითითება: იმისათვის, რომ უსაფრთხო გახდეს ელექტროხელსაწყო ვარდნისას, საჭიროა გამოიყენოთ ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობა (22), რომელიც შეესაბამება სისტემის წონას. ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის მაქსიმალურად დასაშვები სიგრძე შეადგენს მ. დააფიქსირეთ მხოლოდ დამაგრების დასაშვებ ადგილზე (21) ელექტროხელსაწყოზე. ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის სახით უკეთესია გამოიყენოთ ნივნივი ანკერული მომდები მოწყობილობით ან ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობა ამორტიზატორით.

ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის მიმაგრებისას აუცილებელია გაითვალისწინოთ (22) მონაცემები, რომლებიც მოყვანილია ექსპლუატაციის მოცემულ სახელმძღვანელოში.

- **ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობის საწინააღმდეგო მხარე მიმაგრებული იყოს მყარ კონსტრუქციაზე (მაგ.: შენობაზე ან ხარაჩოზე), და არა თვით მომხმარებელზე.** ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობა უნდა თავისივე ბრუნავდეს და ყენდებოდეს ელექტროხელსაწყოზე მხოლოდ ფიქსირებულ წერტილში (23) დამაგრების დასაშვებ ადგილზე (21). აირჩიეთ ფიქსირებული წერტილი (23), რათა ელექტროხელსაწყო შეძლოს ვარდნა ვარდნისგან დამცავ აღჭურვილობაში, ბრუნვის და მომხმარებლისთვის ზიანის მიყენების საფრთხის გარეშე. არასოდეს არ გამოიყენოთ მოწყობილობის ვარდნისგან დამცავი აღჭურვილობა დაყენებული მტკვრისასრტით GDE 16Plus/ GDE 68/GDE 12.

ტექნიკური მომსახურება და სერვისი

ტექნიკური მომსახურება და გაწმენდა

- **ელექტროხელსაწყოთი ნებისმიერი სამუშაოს შესრულების წინ (მაგ.: ტექნიკური მომსახურება, სამუშაო ხელსაწყოს შეცვლა და ა.შ.) ამოიღეთ აკუმულატორი ელექტროხელსაწყოდან.** ამომრთველზე შემთხვევითი დაჭერისას ჩნდება ტრავმის მიღების საშიშროება.
- **სათანადო და უსაფრთხო მუშაობის უზრუნველსაყოფად დაიცავით ელექტრო ხელსაწყო და ვენტილაციის ჰაერსატარის სისუფთავე.**
- **მაშინვე გამოცვალეთ მტკვრისგან დაცვის თავსახური დაზიანების შემთხვევაში.** რეკომენდირებულია შეუკეთოთ მტკვრისგან

დაცვის თავსახური მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.

- გაწმინდეთ ინსტრუმენტის პატრონი ყოველი გამოყენების შემდეგ.

ტექნიკური მომსახურების სამსახური და კონსულტაციები გამოყენების საკითხებთან დაკავშირებით

საქართველო

ტელ.: +995322510073

ჩვენი სერვის-ცენტრების მისამართებისა და გარანტიის პირობების ბმული იხილეთ ბოლო გვერდზე.


რაიმე კითხვების წარმოქმნასთან დაკავშირების შემთხვევაში ან სათადარიგო ნაწილების შეკვეთისას აუცილებლად მიუთითეთ პროდუქციის 10-ნიშნა სასაქონლო ნომერი. ეს ნომერი შეგიძლიათ იხილოთ ხელსაწყოს ქარხნულ ფირფიტაზე.

უტილიზაცია

ელექტროხელსაწყოები, აკუმულატორები, აქსესუარები და შეფუთვა უნდა ჩააბაროთ შესაბამის მიმღებ პუნქტებში მათი ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.




არ გადაყაროთ ელექტროხელსაწყოები და აკუმულატორები/ელემენტები საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად!



2 607 000 207



2 608 002 021




2 608 522 316

1 602 025 079


1 600 A00 15Z

1 600 A00 1FV

1 600 A00 1FX




1 600 A00 1G7




1 600 A02 BW0 (GDE 12)
1 600 A02 BV9 (GDE 12)

1 600 A02 8H6 (GDE 18V-12)
1 600 A02 BV5 (GDE 18V-12)


1 613 001 009



1 619 P16 971



1 600 A01 2G0



1 600 A01 2G2

Legal Information and Licenses

Copyright (c) 2015, Infineon Technologies AG

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Warranty Disclaimer

This product contains Open Source Software components which underly Open Source Software Licenses. Please note that Open Source Licenses contain disclaimer clauses. The text of the Open Source Licenses that apply are included in this manual under "Legal Information and Licenses".

Servicekontakte
Service Contacts
Contacts de Service
Contactos de Servicio



<https://www.bosch-pt.com/serviceaddresses>

Garantiebedingungen
Guarantee Conditions
Conditions de Garantie
Condiciones de Garantía



<https://www.bosch-pt.com/guarantee/202507>